

Viktiga skötselråd

- som håller en ytan snygg länge

Vi har nu avslutat målningsarbetena hos Er och vi hoppas ni kommer att trivas i er nya miljö.

För att ytorna ska hålla sig fräscha så länge som möjligt har vi sammanställt några skötselråd. Läs dem! Om ni sedan har några frågor om skötsel eller utförandet är ni välkomna att höra av er till oss på Alviks Måleri.

1.

Belasta inte en nymålad yta

Var noga med att inte belasta en nymålad yta för tidigt. Det räcker inte att känna med handen att färgen är torr. Det tar ändå cirka tre veckor innan en nymålad yta är riktigt hård och vidhäftningen är bra.

Vänta alltså med att ställa tillbaka blomkrukorna i fönsterkarmen och undvik att stöta emot hörn och lister.

2.

Rengör med milda medel

Tvätta målade ytor med vanliga syntetiska tvättmedel (typ diskmedel). Medlet får inte innehålla lösningsmedel eller ammoniak.

Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel (acetone, lacknafta, thinner etc) eftersom de löser upp latexfärger. De har även en mattande effekt på snickeri- och oljefärger.

3.

Tvätta nerifrån och upp

Tvätta alltid en målad yta nerifrån och upp, så slipper du fläckar av rinnande smuts.

Skölj med vatten och eftertorka med torr trasa.

Ventilera!

4.

Tvätta ljummet

Färgens livslängd ökar om ytan hålls ren. Tvätta därför av ytorna då och då.

Tänk på att inte använda för hett vatten när du tvättar en målad yta. Värmen kan mjuka upp färgytan och försvåra rengöringen.

5.

Tvätta även utomhus

Utvändigt är det framförallt fönster som tar stryk. Därför är det bra om du i samband med fönsterputs även tvättar av snickerierna/träytorna för att ta bort damm, smuts och förhindra algbildning.

Även på träfasader rekommenderar vi tvättning emellanåt.

6.

Undvik högtryckstvätt

När du tvättar utvändigt: tänk på att inte använda högtryckstvätt med för högt tryck. Det finns risk för att vatten tränger in i skarvar, springor och spont.

7.

Vänta med att tvätta i våtutrymmen

Handska försiktigt med ytorna den första tiden efter nymålning. Ytan skall torka minst en vecka innan den tvättas med hett vatten.

Ytor i våtutrymmen måste ibland rengöras från tvålstrester, kalkavlagringar och dylikt.

Använd kalklösande rengöringsmedel och mjuk borste. Skölj med vatten och ventiler.

Stäng aldrig dörren helt till ett våtutrymme. Det är viktigt att fukten kan drivas ut.

8.

Ta bort fläckar på målade ytor

Försök först ta bort fläcken med syntetiska tvättmedel (typ diskmedel). Går fläcken inte bort, prova med lacknafta.

Nordsjö algtvätt, Beckers Alg- & Mögeltvätt och Klorin har en blekande effekt på vissa fläckar.

Med utspädd ättiksyra kan du avlägsna rostfläckar.

9.

Tvätta tapeter

Plastbehandlade papperstapeter tvättas vid behov med svamp och syntetiskt tvättmedel (typ diskmedel). Tvätta nerifrån och upp, skölj med svamp och rent vatten, eftertorka med torr trasa eller svamp.

Limfärgstapeter kan dammsugas med mjuk borste.